

## FICHE TECHNIQUE PASTILLES CHLOREES

### ✓ DONNÉES LOGISTIQUES :



Référence	Contenance	Emballage	Taux TGAP
156104	150 Pastilles (pot de 500gr)	12 x 500gr	NON
156102	300 Pastilles (pot de 1 Kg)	6 x 1Kg	NON

### ✓ CARACTÉRISTIQUES :

**LES PASTILLES DE CHLORE** sont effervescentes. Elles permettent un dosage précis, sont simples d'utilisation, permettent de réduire le stockage et d'avoir une distribution rationnelle.

### ✓ COMPOSITION :

Dichloroisocyanurate de sodium dihydraté- N° CAS 51580-86-0 à 80 % (m/m) – TP 02, TP04 et TP05. Chaque comprimé libère 1.5 gr de Chlore actif.

### ✓ CARACTÉRISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :

<b>Aspect :</b> pastilles chlorées	<b>Couleur :</b> blanc	<b>pH :</b> 6.0 – 7.0 (1%)
<b>Odeur :</b> chlorée	<b>Poids :</b> 3.35 gr	<b>Chlore Actif (pastille) :</b> 1.5 +/- 0.2 g

### ✓ REGLEMENTATION :

- Formule déposée au Centre antipoison de PARIS 01 40 05 48 48.
- Conforme aux normes : EN1276 - EN13697 - EN14476 en conditions de propreté.
- Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Décret 73 138 du 12 02 1973 modifié le 19 12 2013). Pour les surfaces entrant en contact avec les denrées alimentaires, rincer à l'eau potable.

### ✓ PROPRIÉTÉS :

- Les pastilles chlorées désodorisent, blanchissent, désinfectent et nettoient.
- Elles s'utilisent dans des milieux très divers : Désinfection des salles de bains, salles d'eau, toilettes, poubelles, vide ordures, sols, carrelage...
- Désinfection en restauration collective (locaux, ustensiles).
- Désinfection en milieu hospitalier.
- Nettoyage et désinfection des réseaux des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH).

### ✓ CONSEILS D'UTILISATION :

**Sols, carrelage et sanitaires** (en condition de propreté) :

- action bactéricide : 1 tablette dans 5 L d'eau. Laisser reposer 5 min, rincer.
- action fongicide : 1 tablette dans 3 L d'eau. Laisser reposer 15 min, rincer.

**Surfaces** (en condition de saleté) :

- action sporicide : 2 tablettes dans 10 L d'eau. Laisser reposer 60 min, puis rincer.
- action virucide : 2 tablettes dans 10 L d'eau. Laisser reposer 15 min, rincer.

**WC** (en condition de propreté) :

- action bactéricide : 1 tablette dans la cuvette. Laisser agir 5 min et tirer la chasse d'eau.

**Linge** (en condition de propreté):

- action bactéricide : 1 tablette dans le compartiment de pré-lavage ou javel du lave-linge
- action blanchissante : 1 à 2 tablettes dans le compartiment de pré-lavage du lave-linge



ZI de Grézan  
1284 Chemin du Mas Sorbier  
30034 NÎMES Cedex 1  
Tel : 04 66 02 16 16  
Fax : 04 66 26 90 09



✓ **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :**

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr)

